Productinformatieblad volgens (EU) No 65/2014

Merk	AEG
Model	DGE5861HR 942022610
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	55.2
Energie-efficiëntieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	29.2
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie (lux/W)	45.08
Efficiëntieklasse verlichting	A
Vetfilteringsefficiëntie (%)	65.1
Efficiëntieklasse vetfiltering	D
Luchtstroom bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (m3/u)	300/580
Luchtstroom in intensieve modus of boostmodus (m3/u)	700
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (dB(A))	54/67
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in intensieve modus of boostmodus (dB(A))	68
Stroomverbruik in stand-by (W)	0.49
Stroomverbruik in uit-stand (W)	0.49

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Symbool	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model		DGE5861HR 942022610	
Jaarlijks energieverbruik	$AEC_{afzuigkap}$	55.2	kwh/jaar
Tijdstoenamefactor	f	0.9	
Hydrodynamische efficiëntie	$FDE_{afzuigkap}$	29.2	
Energie-efficiëntie-index	$EEI_{afzuigkap}$	53.1	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	Q_{BEP}	374.7	m3/uur
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	P_{BEP}	436	Pa
Maximale luchtstroom	Q_{max}	700.0	m3/uur
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W_{BEP}	155.5	W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W_L	5.7	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	$E_{gemiddeld}$	257	lux
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	P_s	0.49	W
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	P_o	0.49	W
Geluidsvermogensniveau	L_{WA}	67	dB

EN 61591: Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik. Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen

EN 60704-2-13: Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Bepaling van het luchtgeluid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor wasemkappen

EN 50564: Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur — Meting van laag stroomverbruik

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:
• Schakel de afzuigkap op de laagste snelheid in wanneer u met koken begint en houd hem na het koken nog enkele minuten ingeschakeld.
• Verhoog de snelheid alleen bij een hoge productie van kookdampen of geurtjes en gebruik de boostsnelhe (i)d(en) alleen onder extreme omstandigheden.
• Vervang het koolstoffi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
• Reinig het vetfi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
• Gebruik de maximale diameter van het uitschuifsysteem die in deze handleiding is aangegeven voor een betere effi ciëntie en minder geluid.